

((((音波)))) 大切にしている野菜・花・芝生を守ります。



STP-2

# もぐら 撃退器



音波&振動で  
もぐらを撃退  
します!

## 取扱説明書

もぐら等を追い出す最も効果的な内蔵式モーター駆動音と振動発生します。最高の放出効果と省エネ効率のランダムな間隔をプラスしたランダムな音と振動の放射。

単一アルカリ電池4本で、天候の制限なしに24時間（夜も昼も、休みなく）10ヶ月間の連続運転します。畠・薬剤等を使用しないため、人・ペット・環境に優しいです。100%防水で、簡単に電池交換できお手入れ不要です。アルミシャフトと耐久のあるABS樹脂を使用しているため、長時間使用可能です。

### 仕様

サ イ ズ	41.5(L) × 6.5cm(直径)
重 量	370g(電池なしの時)
電 源	1.5V(単一電池4本)
作 動 間 隔	ランダムに15~75秒)
音・振動継続時間	ランダムに1.5~3.5秒
有 効 範 囲	約1500m(遮るものがない状態)

（アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ち。）



一定振動タイプと違い15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動でもぐらへの効果アップ!ランダム機能でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的。

### 操作説明

- ①反時計回りに上のフタのネジを抜いてください。
- ②電池ボックスを取り出して、1.5Vのアルカリ電池を4本挿入してください。電池の取り付けが正しければ、30秒以内に最初の振動音が聞こえます。
- ③電池の取り付けが確実に出来た後、電池ボックスを元に戻し、確実に100%防水するために上のフタをきつく締めてください。
- ④波形部分まで製品を地面に挿入してください。製品は、日夜動きます。
- ⑤地面に製品を全て挿入してもかまいません。これは芝刈機等で製品をひいてしまう可能性を防止します。  
簡単に電池を交換したり、季節によって動かすことができるよう、必ず製品の位置に注意するようにしてください。

#### 重要

- ①製品の上のフタは、地面へ挿入した後、再び締めてください。(水等の侵入を防ぎます)
- ②製品を堅い地面に挿入する前に、下穴を作ってください。  
※ハンマーで叩かないでください。または過度に押さないでください。製品にダメージを与える可能性があります。
- ③効果の範囲は、土壌の種類・状況によります。  
湿った土は、最も音波を伝えます。乾燥した土や砂地や泥炭土は音波が伝わりにくく、効果が見られない時には2つ以上の製品が必要です。
- ④効果が表れるまで数日かかります。モグラがいなくなるまで長時間使用しないでください。

#### △注意

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- プラスチックキャップをハンマー等でたたかいでください。
- 電池はセットされていません。単1電池4本をお買い求めください。
- もぐらの活動が少ない冬期には、本品を地中から抜き、電池を抜いて保管してください。
- ご使用前には必ずプラスチックキャップがしっかりと締っていることを確認してください。
- 使用しないときは、必ず電池を抜いて保管してください。
- 電池は必ず4本すべて未使用品をご使用ください。新しい電池と古い電池と一緒に使用しないでください。
- もぐらの個体差、慣れ等によって効果に差があります。
- 電池の交換は早めに行ってください。消耗した電池をそのまま放置すると液漏れ、故障の原因となります。
- 火気の近くに置かないでください。
- 環境、設置の状況によって効果が減少・発揮できない場合があります。車の通行が多い道路脇、工場等が多い場所。水田・砂地等です。

発売元 藤原産業株式会社

情報サービスセンター : 〒673-0403 兵庫県三木市福井2115-1 Tel.0794-86-8203