



SCS-1

## 薪割り台【取扱説明書】

### 安全にお使いいただくために


⚠ この説明書をよく読み、以下の安全上の注意を守って正しくお使い下さい。

- 水平で安全な場所で使用、保管して下さい。注意を守らないと、重大な怪我をする可能性があります。
- 本製品を使用する前に、正しく組み立てられていること、破損のないことを確認して下さい。
- 事故を防ぐため、しっかりとした平地に設置して下さい。コンクリートなど衝撃が逃げない箇所や土台への設置は避けて下さい。製品が破損する危険があります。
- 刃部は鋭利になっており、手を切ったり、ケガをする危険があります。手袋を着用するなどし安全に作業して下さい。
- 本製品の組み立て時、使用時、分解時は安全の為、手袋を着用して下さい。
- 本製品に丸太を設置した後、安定性とバランスを確認して下さい。
- 木片が飛び散る危険があります。作業中は周囲に人が居ない事を確認し、自身も手袋やゴーグルなどを装着してから作業を行って下さい。
- ハンマーで薪割り台を叩かないよう、注意して下さい。
- 節などにあたり割り切れない場合は、無理に割ろうとせず、丸太を外し、再度別の箇所から割って下さい。



### 付属品・組立方

※以下の付属品を確認して下さい。  
付属品が不足している場合は販売店までお問い合わせ下さい。  
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

- ①ガイドバー×1pcs
- ②本体×1pcs
- ③台座×1pcs
- ④ボルト(山型)×2pcs
- ⑤ボルト(平型)×1pcs
- ⑥ワッシャー×1pcs
- ⑦六角棒レンチ×1pcs



※台座裏面の2箇所のザグリ加工された穴を使用して、ボルト(山型)で固定して下さい。



### 使用方法

- ガイドバーに沿うように丸太を置き、ハンマー等で上から叩いて下さい。
- 丸太・薪は最初から小さくせず、徐々に細かくして下さい。
- 丸太・薪の中心から割るようになって下さい。
- 切断可能な丸太の直径は約17cmです。

#### 〈固定穴を使用する場合〉

そのままでもお使い頂けますが、台座の固定穴を使用して別売のコーチボルト(長さ50mm以上)とワッシャー等で、丸太や木材などの土台に設置してお使い頂く事で、より安定して作業が行なえます。

#### 別売

